

5024G

Options Manual

Analog Udgang

5024G LCD veje terminal

Analog udgang option 4-20mA / 0-10V



 Program:
 StdLim.140630.6v3a

 Dok. nr.:
 StdLim-140630-6v3-OG-AnalogOut-dan

 Dato:
 2022-11-28

 Rev.:
 6v3

Kontakt: Eilersen Electric A/S Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark www.eilersen.com info@eilersen.com Tel: +45 49 180 100 Fax: +45 49 180 200

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse					
Introduktion					
Installering af analog udgang	3				
Hvordan	3				
– Analog udgang konfigureres	3				
Udgangstype indstilles	3				
Udgangsværdi indstilles	3				
Full-scale værdi indstilles	4				
Udgangsværdi ved fejl indstilles	4				
Test mode benyttes	4				
Fejlfinding	5				
Appendiks	6				
Appendiks A – Skærmbillede oversigt	6				
Appendiks B – Elektrisk tilslutning af analog udgang	7				
Bagside oversigt	7				
Analog udgangs konnektor	7				
Revisions Historie	8				
Kontakt					

Introduktion

Dette dokument beskriver brugen af Analog Udgang optionen på 5024G Vejeterminalen fra Eilersen Electric. Med program versionen angivet på forsiden og med Analog Udgang optionen aktiveret (enabled) kan systemet overføre analogt styresignal (4-20mA eller 0-10V) til eksternt udstyr.

Denne manual beskriver kun Analog Udgang optionen. For generel information vedrørende betjening af 5024G terminalen henvises til den separate 'Bruger Manual'.

Installering af analog udgang

Den benyttede analoge udgang på 5024G veje terminalen skal tilsluttes til en tilsvarende analog indgang på det eksterne udstyr i henhold til beskrivelsen i **Appendiks B – Elektrisk tilslut***ning af analog udgang*.

Desuden skal den analoge udgang konfigureres i henhold til retningslinjerne nedenfor.

Hvordan

- Analog udgang konfigureres

I **ANALOG** skærmbilledet vises parametre for den analoge udgang, og det er muligt at konfigurere og teste denne:



Udgangstype indstilles

Den analoge udgangs type kan være strøm (4-20mA) eller spænding (0-10V). Bemærk at spændings og strøm udgangene er tildelt til to forskellige klemmer. Klemmerne for typen der ikke benyttes vil påtage sig en tilfældig spændings værdi mellem –15V og +15V. Den maksimale belastnings modstand for strømudgangen er 500 ohm.

Udgangsværdi indstilles

Værdien der benyttes til at styre den analoge udgang kan være enten den aktuelle brutto vægt eller den aktuelle netto vægt.

Full-scale værdi indstilles

Når den valgte vægt er nul, så er den analoge udgang på sin minimums værdi (4mA eller 0V). Den maksimale udgangsværdi (20mA eller 10V) nås når den valgte vægt når den indkodede full-scale værdi.

Udgangsværdi ved fejl indstilles

Når den valgte vægt ikke kan bestemmes (i.e. på grund af manglende vejecelle tilslutning eller vejecelle fejl) kan det vælges om den analoge udgang skal være på sin minimum værdi (4mA eller 0V) eller på sin maksimum værdi (20mA eller 10V).

Test mode benyttes

Når Test Mode er sat til *ON* så styres den analoge udgang ikke af den aktuelle vægt men af test værdien som indtastes.

Fejlfinding

Problem	Årsag og mulige løsninger				
Analog signal følger	Kontroller veje systemet ikke er mekanisk "låst".				
ikke vægt ændring	Kontroller der sker reel vægt ændring i 5024G display.				
korrekt eller er fastlåst	Kontroller den elektriske tilslutning er udført korrekt mellem 5024G og				
på samme værdi	eksternt udstyr.				
	Kontroller der ikke indikeres vejecelle fejl (<i>-XXXX-</i>).				
	Kontroller vægt er indenfor veje området og der ikke vises UL eller OL .				
	Kontroller parametre i ANALOG skærmbillede er konfigureret korrekt:				
	- Kontroller " <i>Test mode</i> " parameter IKKE er aktiveret (ON).				
	- Kontroller " <i>Output</i> " parameter er valgt korrekt (4-20mA eller 0-10V).				
	- Kontroller "Value" parameter er valgt korrekt (Gross eller Net).				
	- Kontroller " <i>Full scale</i> " parameter matcher skalering i eksternt udstyr.				
	Kontroller systemet er nulstillet med tomt vejearrangement.				
	VIGTIG: Foretag test med analog udgang i " <i>Test mode</i> " og påtryk udgangen				
\wedge	forskellige test værdier.				
$\langle \Omega \rangle$	VIGTIG: Foretag test med analog udgang i " <i>Test mode</i> " og påtryk udgangen				
	forskellige test værdier idet udgangen tilsluttes et måle instrument i stedet				
	for det eksterne udstyr.				
	VIGTIGT: Husk at deaktivere " <i>Test mode</i> " igen efter endt test.				
Analog signal er kon-	Kontroller om der indikeres vejecelle fejl (<i>-XXXX-</i>) og " <i>Error value</i> " er sat				
stant på sin minimum	til " <i>Min.</i> " værdi.				
værdi	Kontroller om der vises UL eller OL i 5024G display og " <i>Error value</i> " er sat				
(4mA eller 0V)	til " <i>Min.</i> " værdi.				
	Kontroller om " <i>Test mode</i> " parameter er aktiveret (ON) med en " <i>Testv.</i> "				
	svarende til minimum værdi (4mA eller 0V).				
Analoa sianal er kon-	Kontroller om der indikeres veiecelle feil (-XXXX-) og "Error value" er sat				
stant på sin maksi-	til " <i>Max.</i> " værdi.				
mum værdi	Kontroller om der vises UL eller OL i 5024G display og " <i>Error value</i> " er sat				
(20mA eller 10V)	til " Max. " værdi.				
	Kontroller om " <i>Test mode</i> " parameter er aktiveret (ON) med en " <i>Testv.</i> "				
	svarende til maksimum værdi (20mA eller 10V).				
	Kontroller om " <i>Full scale</i> " parameter er sat til en værdi som er mindre end				
	den aktuelle belastning.				
	5				

Appendiks

Appendiks A – Skærmbillede oversigt

Systemet har følgende skærmbilleder, som vælges ved hjælp af menu systemet. Med analog udgang optionen aktiveret (enabled) tilføjes et **ANALOG** skærmbillede:



Appendiks B – Elektrisk tilslutning af analog udgang

Følgende beskriver den elektriske tilslutning af det analoge udgangssignal (<u>enten</u> 4-20mA eller 0-10V) på 5024G terminalen.

Bagside oversigt



Analog udgangs konnektor

Den analoge udgangs konnektor (J5) med 3 klemmer på 5024G terminalen kan benyttes for overførsel af analoge kontrol signaler fra 5024G systemet til eksternt udstyr (PLC, analog indgangskort etc.). Denne konnektor har følgende tilslutninger:

J5 pin	Funktion
1	Analog GND
2	Analog strøm udgang
	Maksimal belastnings modstand: 500 ohm
3	Analog spændings udgang

Revisions Historie

Dato	Forfatter	Rev.	Ændring
2018-11-28	HJA	4v0	Oprindeligt dokument oprettet og tilpasset.
			(baseret på StdLim-140630-3v0-OG-AnalogOut-dan)
2019-01-10	HJA	5v0	Baseret på StdLim-140630-4v0-OG-AnalogOut-dan, men:
			Tilpasset skærmbillede oversigt i Appendiks A.
2019-02-19	HJA	5v1	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-04-24	jk	5v2	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-05-20	jk	5v3	Opdateret henvisninger til program navn.
2019-09-03	HJA	5v4	Tilføjet Intelligent Setup til skærmbillede oversigt.
2020-02-18	HJA	5v6	Tilføjet ETHERNET STATUS skærm i oversigt.
2020-09-08	HJA	5v7	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-02-11	HJA	5v8	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-05-07	HJA	6v0	Opdateret henvisninger til program navn.
2021-11-12	HJA	6v0a	Tilføjet MAINTENANCE skærm til skærmbillede oversigt.
2022-01-19	HJA	6v1	Opdateret henvisninger til program navn.
2022-03-29	HJA	6v2	Opdateret henvisninger til program navn.
2022-05-19	HJA	6v2a	Tilføjet figur af 5024 terminalens bagside.
2022-11-28	HJA	6v3	Opdateret henvisninger til program navn.

Kontakt

Ved yderligere spørgsmål eller forbedringsforslag kontakt venligst:



Eilersen Electric A/S Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal Denmark www.eilersen.com info@eilersen.com Tel: +45 49 180 100 Fax: +45 49 180 200

